

Инструкция за работа със станция за горещ въздух GORDAK 952

Внимание: преди употреба развийте предпазните винтове на помпата

1. Поставете някой от 4-те накрайника.
2. Включете устройството.
3. Нагласете стойностите на температурата и налягането на въздуха с потенциометрите.
4. Приближете до мястото за запояване и разпояване без да докосване на повърхността му.
 - 4.1. Разпояване: хванете елемента, който ще разпоявате с клещи или пинсети и доближете докато се разтопи спойващата сплав, след което изтеглете внимателно разпоения елемент.
 - 4.2 Запояване: поставете припой върху елемента или платката и загрейте с горещия въздух с ръкохватката. Поставете запоявания елемент върху слой припой и загрейте докато се запои.
5. След като приключите работа, изключете от прекъсвача и оставете изделието докато температурата му спадне до под 50°C. Помпата ще спре автоматично.

Забележка: не удряйте ръкохватката – има стъклена вложка.

Предпазни мерки

1. Поставете ръкохватката в металната стойка преди и след работа.
2. Не използвайте станцията за горещ въздух в близост до горими материали.
3. Не доближавайте нагрятата част до захранващия кабел на станцията.
4. След изключване на устройството, помпата автоматично ще спре при спадане на температурата под 50 °C.
5. Не оставяйте станцията без надзор.
6. Пазете от деца!